

Таблица 1

Продолжение таблицы 1

Продолжение таблицы 1

Продолжение таблицы 1

Продолжение таблицы 1

Продолжение таблицы 1

Поз	Наименование
1	Батарея аккумуляторная
2	Стартер
3	Генератор
4	Выключатель света заднего хода
5	Фонарь задний левый
6	Боковой указатель поворота левый
7	Подфарник левый
8	Фонарь левый
9	Фонарь правый
10	Подфарник правый
11	Боковой указатель поворота правый
12	Фонарь задний правый
13	Фонарь освещения номерного знака
14	Фонарь освещения номерного знака
15	Дополнительный сигнал торможения
16	Плавный провод типа "Предохранительная линия"
17	Реле старта
18	Предохранитель 8А
19	Реле дневных ходовых огней
20	Переключатель задних противотуманных огней
21	Реле задних противотуманных огней
22	Предохранитель 8А
23	Предохранитель 8А
24	Предохранитель 8А
25	Предохранитель 8А
26	—
27	Предохранитель 8А
28	Предохранитель 8А
29	—
30	Предохранитель 16А

Поз	Наименование
31	Переключатель наружного освещения
32	Прикуриватель
33	Предохранитель 8А
34	Реле дальнего света фар
35	Реле ближнего света фар
36	Переключатель трехрычажный
37	Выключатель аварийной сигнализации
38	Реле указателей поворота и аварийной сигнализации
39	—
40	—
41	—
42	—
43	—
44	—
45	Предохранитель 16А
46	Патрон для подключения дополнительных потребителей
47	—
48	—
49	—
50	—
51	—
52	Выключатель освещения багажника
53	Плавфон освещения багажника
54	—
55	Выключатель состояния передней левой двери
56	Выключатель состояния ветрового стекла
57	Выключатель состояния передней правой двери
58	—
59	—
60	Звуковой сигнал

Поз	Наименование
61	—
62	—
63	—
64	Выключатель ремня безопасности водителя
65	—
66	Выключатель звукового сигнала
67	Электростеклоподъемник передней левой двери
68	Блок переключателей
69	—
70	Электростеклоподъемник передней правой двери
71	—
72	—
73	—
74	—
75	—
76	—
77	Предохранитель 8А
78	Предохранитель 16А
79	Переключатель обогрева заднего стекла
80	Контрольная лампа обогрева заднего стекла
81	Реле обогрева заднего стекла
82	Выключатель заднего стеклоочистителя
83	Реле стеклоочистителя
84	Плавфон освещения дверной левой
85	Мотордуктор очистителя ветрового стекла
86	Носос омывателя ветрового стекла
87	Мотордуктор очистителя заднего стекла
88	Носос омывателя заднего стекла
89	Датчик температуры воды двигателя
90	Выключатель контрольной лампы ручного тормоза

Поз	Наименование
91	—
92	Датчик давления масла
93	Электробензонасос с датчиком уровня топлива
94	Датчик температуры окружающего воздуха
95	Датчик уровня тормозной жидкости
96	Комбинация приборов
97	Предохранитель 5А
98	Предохранитель 25А
99	Предохранитель 40А
100	Датчик скорости переднего левого колеса
101	Датчик скорости переднего правого колеса
102	Датчик скорости заднего левого колеса
103	Датчик скорости заднего правого колеса
104	Блок управления системой ABS
105	Предохранитель 16А
106	Переключатель электровентилятора отопителя
107	Добавочное сопротивление электровентилятора отопителя
108	Электровентилятор отопителя
109	Контрольная лампа блокировки дифференциала
110	Выключатель блокировки дифференциала
111	Выключатель зажигания
112	Разгрузочное реле К15
113	Предохранитель 16А
114	Плавфон освещения дверной правой
115	Осветитель
116	Плавфон освещения дверной правой
117	Осветитель
118	Носос ремня СВД
119	Предохранитель 15А
120	Предохранитель 15А

Поз	Наименование
121	Реле стартера дополнительное
122	Предохранитель 30А
123	Предохранитель 30А
124	Реле электровентилятора
125	Реле электровентилятора
126	Электровентилятор
127	Электровентилятор
128	Катушка зажигания 25А
129	Свеча зажигания 3 цилиндра
130	Свеча зажигания 2 цилиндра
131	Свеча зажигания 4 цилиндра
132	Свеча зажигания 1 цилиндра
133	Форсунка 1 цилиндра
134	Форсунка 2 цилиндра
135	Форсунка 3 цилиндра
136	Форсунка 4 цилиндра
137	Катушка продувки дросселя
138	Датчик расхода воздуха
139	Электропривод дроссельной заслонки
140	Контроллер системы управления двигателем
141	—
142	—
143	—
144	—
145	—
146	Реле топливного насоса
147	Педаль акселератора электронная
148	Выключатель сигнала торможения
149	Выключатель сигнала положения педали сцепления
150	Датчик положения коленвала

Поз	Наименование
151	Датчик детонации
152	Датчик фаз
153	—
154	Датчик кислорода
155	Датчик кислорода диагностический
156	Датчик температуры охлаждающей жидкости
157	Предохранитель 15А
158	—
159	—
160	Колодка диагностическая
161	—
162	Реле электровентиляторов дополнительное
163	—
164	—
165	—
166	—
167	—
168	—
169	—
170	—
171	Предохранитель 30А
172	—
173	Реле разгрузочное дополнительное
174	—
175	—
176	—
177	—
178	—
179	—
180	—




Схема электрических соединений автомобилей 21214-0000010-50, 21214-0000011-50