

Таблица 1

Поз	Наименование
1	Батарея аккумуляторная
2	Стартер
3	Генератор
4	Выключатель света заднего хода
5	Фонарь задний левый
6	Боковой указатель поворота левый
7	Подфарник левый
8	Фара левая
9	Фара правая
10	Подфарник правый
11	Боковой указатель поворота правый
12	Фонарь задний правый
13	Фонарь освещения номерного знака
14	Фонарь освещения номерного знака
15	Дополнительный сигнал торможения
16	Главный провод типа "предохранительная линия"
17	Реостат
18	Предохранитель BA
19	Реле дневных ходовых огней
20	Переключатель задних противотуманных огней
21	Реле задних противотуманных огней
22	Предохранитель BA
23	Предохранитель BA
24	Предохранитель BA
25	Предохранитель BA
26	—
27	Предохранитель BA
28	Предохранитель BA
29	—
30	Предохранитель 16A

Продолжение таблицы 1

Поз	Наименование
31	Переключатель наружного освещения
32	Прикуриватель
33	Предохранитель BA
34	Реле дальнего света фар
35	Реле ближнего света фар
36	Переключатель трехрычажный
37	Выключатель аварийной сигнализации
38	Реле указателей поворота и аварийной сигнализации
39	—
40	—
41	—
42	—
43	—
44	—
45	Предохранитель 16A
46	Патрон для подключения дополнительных потребителей
47	—
48	Переключатель обогрева левого сиденья
49	Переключатель обогрева правого сиденья
50	Обогреватель сиденья левого
51	Обогреватель сиденья правого
52	Выключатель освещения багажника
53	Плафон освещения багажника
54	—
55	Выключатель состояния передней левой двери
56	Выключатель состояния передней правой двери
57	—
58	—
59	—
60	Звуковой сигнал

Продолжение таблицы 1

Поз	Наименование
61	—
62	—
63	—
64	Выключатель ремня безопасности водителя
65	—
66	Выключатель звукового сигнала
67	Электростеклоподъемник передней левой двери
68	Блок переключателей
69	—
70	Электростеклоподъемник передней правой двери
71	—
72	—
73	—
74	—
75	—
76	—
77	Предохранитель BA
78	Предохранитель 16A
79	Переключатель обогрева заднего стекла
80	Контрольная лампа обогрева заднего стекла
81	Реле обогрева заднего стекла
82	Обогреватель заднего стекла
83	Выключатель заднего стеклоочистителя
84	Реле стеклоочистителя
85	Моторредуктор очистителя ветрового стекла
86	Насос омывателя ветрового стекла
87	Моторредуктор очистителя заднего стекла
88	Насос омывателя заднего стекла
89	Датчик температуры воды двигателя
90	Выключатель контрольной лампы ручного тормоза

Продолжение таблицы 1

Поз	Наименование
91	Предохранитель BA
92	Датчик давления масла
93	Электробензонасос с датчиком уровня топлива
94	Датчик температуры окружающего воздуха
95	Датчик уровня тормозной жидкости
96	Комбинация приборов
97	Предохранитель 5A
98	Предохранитель 25A
99	Предохранитель 48A
100	Датчик скорости переднего левого колеса
101	Датчик скорости переднего правого колеса
102	Датчик скорости заднего левого колеса
103	Датчик скорости заднего правого колеса
104	Блок управления системой ABS
105	Предохранитель 16A
106	Переключатель электровентилятора отопителя
107	Добавочное сопротивление электровентилятора отопителя
108	Электровентилятор отопителя
109	Контрольная лампа фиксации дифференциала
110	Выключатель фиксации дифференциала
111	Выключатель зажигания
112	Разгрузочное реле K15
113	Предохранитель 16A
114	Плафон освещения дверной левой
115	Осветитель
116	Плафон освещения дверной правой
117	Осветитель
118	Ключевое реле СУД
119	Предохранитель 15A
120	Предохранитель 15A

Продолжение таблицы 1

Поз	Наименование
121	Реле стартера дополнительное
122	Предохранитель 30A
123	Предохранитель 30A
124	Реле электровентилятора
125	Реле электровентилятора
126	Электровентилятор
127	Электровентилятор
128	Катушка зажигания
129	Свеча зажигания 3 цилиндра
130	Свеча зажигания 2 цилиндра
131	Свеча зажигания 4 цилиндра
132	Свеча зажигания 1 цилиндра
133	Форсунка 1 цилиндра
134	Форсунка 2 цилиндра
135	Форсунка 3 цилиндра
136	Форсунка 4 цилиндра
137	Клапан продувки адсорбера
138	Датчик расхода воздуха
139	Электривод дроссельной заслонки
140	Контроллер системы управления двигателям
141	—
142	—
143	—
144	—
145	—
146	Реле топливного насоса
147	Педаль акселератора электронная
148	Выключатель сигнала торможения
149	Выключатель сигнала положения педали сцепления
150	Датчик положения коленвала

Продолжение таблицы 1

Поз	Наименование
151	Датчик детонации
152	Датчик фаз
153	Датчик скорости
154	Датчик кислорода
155	Датчик кислорода диагностический
156	Датчик температуры охлаждающей жидкости
157	Предохранитель 15A
158	—
159	—
160	Колонка диагностическая
161	—
162	Реле электровентиляторов дополнительное
163	—
164	—
165	—
166	—
167	—
168	—
169	—
170	—
171	Предохранитель 30A
172	—
173	Реле разгрузочное дополнительное
174	—
175	—
176	—
177	—
178	—
179	—
180	—




Схема электрических соединений автомобилей 21214-0000016-51, 21214-0000017-51